



Vogel's Support enceinte

Sonos One (SL) & Play:1, noir

- Assurez-vous la meilleure position d'écoute
- Ajustez facilement l'angle du haut-parleur d'une seule main.
- Niveau à bulle intégré
- Positionnez vos haut-parleurs dans la direction du regard

Optimisez votre Sonos One (SL) & Play:1

Intégrez votre haut-parleur Sonos One (SL) & Play:1 de manière transparente dans votre intérieur en le fixant au mur où vous le souhaitez à l'aide du support mural **SOUND 4201B** de Vogel's. Installez le support en haut ou en bas, hors de vue ou bien en vue - la grande possibilité de rotation (70°) et d'inclinaison (30° vers le haut et vers le bas) garantit que vous pouvez toujours orienter le haut-parleur de la manière qui sonne le mieux. Ce support de haut-parleur plat offre une fixation sûre pour votre SONOS One (SL) & Play:1 et est disponible en noir et blanc pour s'adapter à la couleur de vos haut-parleurs. Grâce au niveau à bulle intégré, c'est un jeu d'enfant d'installer le support parfaitement droit.

Positionnez le haut-parleur pour un son optimal

Le support mural Vogel's pour votre Sonos One (SL) & Play:1 vous aide à économiser de l'espace tout en garantissant une position d'écoute optimale. Ajustez facilement l'angle du haut-parleur d'une seule main et immergez-vous dans la musique comme jamais auparavant. Vous voulez plus de flexibilité dans le positionnement sans devoir percer des trous ? Vogel's propose également un pied pour le Sonos One (SL) & Play:1. Les supports muraux et pieds de haut-parleur Vogel's sont également disponibles pour les haut-parleurs Sonos Play:3.

Numéro d'article 6VO SOUND4201B-ONE
Code EAN 8712285341403



PDSF

49.90

 Disponible

Spécifications

Montage au plafond	Non
Montage au sol	Non
Montage murale	Oui
Montage table	Non
Catégorie	Consumer
Produits	Montage haut-parleur
Type de montage	Montage murale
Couleur	Noir

Pivotant	Oui
Inclinable	Oui